











Exploded view diagram of a table assembly. Callouts include: 905830, 905838, PARTS DET 16, PARTS DET 1, 705432, 903192, BASE DET 19-21, BASE DET 1-4 OR 7-9, 905761, 705101.

①	706044	PCS	②	705329	PCS
		1			2
				120x120x720	
③	705101	PCS	④	980114	PCS
		1			4
				Ø4x20	
⑤	905104	PCS	⑥	905830	PCS
		8			2
	M10			123x123x40	
⑦	905838	PCS	⑧	980104	PCS
		1			2
	1060 Lime			Ø5x90	
⑨	980123	PCS	⑩	905761	PCS
		16			2
	Ø7x60			120x120x700	
⑪	705432	PCS	⑫	901487	PCS
		1			3
	Ø400			M10x40	
⑬	909256	PCS	⑭	903192	PCS
		16			1
	Ø16/8.4			20x200x400	
⑮	903191	PCS			2
				M10x35 (902252)	
				Ø20/10.5x2 (901302)	
				M10 (909637)	
				19x21x25 (903193)	




												
<p>$h < 600$</p> <p>Without movement and therefore without Impact Area</p>	<p>Totally hard surfaces.</p> <p>Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.</p>	<p>E.g. concrete or asphalt</p> 										
<p>$h < 600$</p> <p>With movement e.g. rocking</p>	<p>Materials with very limited impact attenuating properties.</p>	<p>E.g. wood</p> 										
<p>$h < 1000$</p>	<p>Materials with significant impact attenuating properties.</p>	<p>fine gravel 0–8 mm</p>  <p>grass</p>  <p>unsorted sand</p> 										
<p>$h < 3000$</p>	<p>Loose fill material</p> <p>E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm</p>	 <table data-bbox="1021 1691 1332 1792"> <tr> <td>\underline{S}</td> <td>\underline{h}</td> </tr> <tr> <td>30 cm</td> <td>< 2,0 m</td> </tr> <tr> <td>40 cm</td> <td>< 3,0 m</td> </tr> </table>	\underline{S}	\underline{h}	30 cm	< 2,0 m	40 cm	< 3,0 m				
\underline{S}	\underline{h}											
30 cm	< 2,0 m											
40 cm	< 3,0 m											
	<p>Syntethic granulates</p> <table data-bbox="406 1892 758 2060"> <tr> <td>\underline{S}</td> <td>\underline{h}</td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>~> 1,2...1,3 m</td> </tr> <tr> <td>50 mm</td> <td>~> 1,5...1,7 m</td> </tr> <tr> <td>60 mm</td> <td>~> 1,8...2,0 m</td> </tr> <tr> <td>70 mm</td> <td>~> 2,1...2,5 m</td> </tr> </table> <p>Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.</p>	\underline{S}	\underline{h}	40 mm	~> 1,2...1,3 m	50 mm	~> 1,5...1,7 m	60 mm	~> 1,8...2,0 m	70 mm	~> 2,1...2,5 m	
\underline{S}	\underline{h}											
40 mm	~> 1,2...1,3 m											
50 mm	~> 1,5...1,7 m											
60 mm	~> 1,8...2,0 m											
70 mm	~> 2,1...2,5 m											


REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION




REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION




DET 1




DET 2




DET 3




DET 4









DET 5




DET 6







DET 13




DET 14




DET 15




DET 16




DET 17




DET 18




DET 19




DET 20




DET 21









DET 22




DET 23




DET 24




DET 31




DET 32




DET 33




DET 34




DET 35




DET 36




DET 37




DET 38




DET 39




DET 40















DET 41




DET 42








DET 55



DET 56



DET 57


DET 58

DET 59


DET 60

DET 1


$\varnothing 16 \downarrow > 130$




DET 2




DET 3









DET 4




DET 5




DET 6




DET 13




DET 14



DET 15









DET 16



DET 17

DET 18








LAPPSET SPORT


BASE

DATE: 29.4.2015


5(10)




DET 31




DET 32




DET 33




DET 34




DET 35




DET 36




DET 37




DET 38




DET 39



DET 40



DET 41









DET 42

LAPPSET SPORT


BASE

DATE: 15.8.2017


8(10)




DET 49




DET 50




DET 51




DET 52



DET 53



DET 54



LAPPSET SPORT


BASE

DATE: 29.4.2015

10(10)


DET 55

STEELNET Ø6 #150
(1400x2100)
Concrete
1500X2200X200 K30




NOTE!
HOX!


DET 56




DET 57







DET 58



DET 59





①	PCS 1	②	PCS 1
			
		19x21x25	
③	PCS 3	④	PCS 3
			
M10x35		M10	
⑤	PCS 3		PCS
			
Ø20/10.5			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

Jousen ja kiinnityslevyn kiinnittäminen

Fixing the spring and gable plate

Aseta jousen kiinnityslevy jousen kierteiden väliin.
Place the spring berch between the bottom coils




Kierrä kiinnityslevyä kohti kiinnitysalustaa.
Turn the spring berch towards the anchor



Aseta muovipala kiinnityslevyn kierteen aloitus- ja lopetus osan väliin kuvan osoittamalla tavalla.
Place the plastic piece between coils as shown below




Kierrä kiinnitys levyä myötäpäivää, kunnes muovipala koskettaa jousen kierrettä.
Turn the spring berch clockwise until the plastic piece is in contact to coils below and underneath.



Kohdista kiinnityslevyn pulttien reiät ja perustuksen kiinnitysreiät kohdalleen. 5mm – 10mm rako ennen kiristystä.

Center the fixing holes of anchor and spring berch. There should be 5-10 mm gap between the parts prior to tightening.






Kiristä huolellisesti pultit vuorotellen kiristäen. Kiristuksen jälkeen osien välillä saa olla korkeintaan 1mm rako keskireiästä katsoen.

Tighten the bolts gradually, about 1 turn at the time. After the tightening, there must not be more than 1mm gap between the parts




① SHEET METAL	PCS	② 980114	PCS
	1		4
118x78x0.7		Ø4x20	





Example installation !
Esimerkki asennus !

Example installation !
Esimerkki asennus !

Example installation !
Esimerkki asennus !



Example installation !
Esimerkki asennus !






Example installation !
Esimerkki asennus !



LAPPSET® GROUNDING

705101


DATE: 1.9.2017

1(2)




①	707138	PCS	②	900958	PCS
		4			8
	260x595			M10x30	
③	902232	PCS	④	905993	PCS
		4			1
	M10x55				
⑤	906000	PCS	⑥	909255	PCS
		4			8
				Ø30/10.5	
⑦	980161	PCS			PCS
		12			
	M10				
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS


DET 1



DET 2



DET 3 OPTIO 1



DET 3 OPTIO 2 (WITH CONCRETE)

