




## Gibbonswing S

220510



Bij parkour of freerunning draait het om het maken van sprongen; iedereen beweegt daarbij op zijn of haar eigen niveau. Een Parkour opstelling bevat vaak meerdere onderdelen. De Gibbonswing S heeft een gebogen vorm. Vanaf verschillende hoogtes kan naar een ander parkour element worden gesprongen.

**Valhoogte** 1.760 mm



### Downloads:

[Installatiehandleiding](#)

[DWG bestand](#)

[Certificaat](#)

